

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com


6

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com


6

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com


6

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com

6

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com

6

MA



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0.560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

INSTRUCTIONS : Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapsuleur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapsuleur, positionnez le décapsuleur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



AVERTISSEMENT : Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'Etat de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMERIE AUX ETATS-UNIS



MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34301 50292

LEE PRECISION, INC.
4219 ROUTE DE COMTE U - HARTFORD, CT 06107
www.leeprecision.com

6