

LD2546

6



90292 74307



Fonctionne sur les boîtiers jusqu'à 0,560" de diamètre et jusqu'à 3,125" de long

**INSTRUCTIONS :** Vissez la matrice de décapsulation dans la presse jusqu'à ce qu'elle touche le support de coque et serrez fermement la bague de verrouillage à la main. Le décapeur est retenu par une pince. S'il est trop sollicité par une obstruction, il glisse simplement vers le haut sans dommage. Pour réinitialiser, desserrez la pince du décapeur, positionnez le décapeur au ras de l'extrémité de la pince et serrez. Une force de couple considérable peut être nécessaire. Un 1/2" et une clé de 3/4" sont nécessaires. Décapsuleur de remplacement, commande n° 90783.



**AVERTISSEMENT :** Les pièces en acier peuvent être alliées à des traces de plomb et d'autres éléments reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des problèmes de reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). Pour éviter toute exposition, ne modifiez pas le produit par soudage, meulage, etc.

©2020 IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

# LEE

LEE PRECISION, INC.

4275 ROUTE DE COMITÉ U - HARTFORD WI 53027

[www.leeprecision.com](http://www.leeprecision.com)

MATRICE DE DÉCAPAGE 7 34307 90292



6



# DELUXE **APP** / **AUTOMATIC PROCESSING PRESS**

Décapez/taillez le laiton,  
remplissez les poches d'amorce  
ou dimensionnez les balles aussi  
vite que vous pouvez tirer sur la poignée

#90933

APPLICATION de luxe

# 90951 APPLICATION

**LEE**  
LEE PRECISION, INC.

