

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

**Lampe tactique Skywoods OURAGAN**<https://europarm.fr/fr/produit-18843-Lampe-tactique-Skywoods-OURAGAN> **SKYWOODS**  
-Lights conquer the outdoors-**SPECIALE  
LOISIR**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Lumens	Montage	Prix public conseillé
A61238	Lampe tactique Skywoods OURAGAN	Vente libre	5.9	3	3.6	800	Rail 21mm	38,80 € TTC

**Optimisez votre expérience avec la lampe tactique à LED, offrant puissance, polyvalence et facilité d'utilisation. Un allié fiable dans toutes les situations.**

- LED : XG2-S3
- Luminosité : 480 Lumen
- Mode d'éclairage : Lumière blanche, mode stroboscopique
- Autonomie : lumière blanche : 1,5H, mode stroboscopique : 2H
- Batterie : 1\*102026/500mAh(Rechargeable)
- Temps de charge : 2H
- Distance du faisceau : 180m
- Matière : corp abs, et Alliage d'aluminium, PA6+30% GM
- Étanchéité : IPX3
  
- Dimension : 35.8\*30.5\*58.6mm

Le dispositif d'éclairage L5A810 de Skywoods est une lampe tactique idéale idéale pour les activités en extérieur, la sécurité personnelle et les interventions d'urgence. Compacte, légère et facile à manipuler, elle sera un parfait atout, que ce soit pour vos interventions de secours, vos sessions d'airsoft ou vos séances de tir nocturnes.

### **Caractéristiques Principales :**

#### **Puissance Lumineuse Exceptionnelle :**

- La puce LED de haute qualité génère jusqu'à 480 lumens.
- Portée de rayonnement impressionnante de 180 mètres.

#### **Collier de Serrage Réglable :**

- Le collier de serrage du rail à 3 trous est ajustable entre 2cm et 2,2cm.
- Réglage facile à l'aide du micro-tournevis inclus dans l'emballage.

#### **Batterie Performante :**

- Batterie intégrée de 500mAh permettant 1,5 heure d'utilisation continue à pleine puissance.
- Recharge facile via le port de charge magnétique inclus.

#### **Indicateur de Charge Pratique :**

- Affichage en rouge pendant la charge.
- Passage au vert lorsqu'il est complètement chargé.

#### **Modes d'Utilisation Intelligents :**

- Activation/Désactivation du mode continu en appuyant une fois sur l'interrupteur.
- Activation du mode stroboscopique en maintenant l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes.
- Dans le mode stroboscopique, une longue pression de 2 secondes désactive complètement le mode, évitant une activation involontaire.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*