Grenade fumigène Enola Gaye SD75

https://europarm.fr/fr/produit-20681-Grenade-fumigene-Enola-Gaye-SD75





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
A705320VI	Violet	Vente libre	75	17.5	450	Violet	72, 00 € TTC
A705320B	Bleu	Vente libre	75	17.5	450	Bleu	72, 00 € TTC
A705320J	Jaune	Vente libre	75	17.5	450	Jaune	72, 00 € TTC
A705320N	Noir	Vente libre	75	17.5	450	Noir	72, 00 € TTC

Une grenade compacte et puissante pour une diffusion intense de fumée colorée !

La grenade fumigène Enola Gaye SD75 est conçue pour offrir un excellent compromis entre compacité et intensité de diffusion. Grâce à son format réduit, elle se glisse facilement dans une poche ou une poche tactique, tout en générant un volume dense de fumée colorée pendant environ 90 secondes.

- **Modèle** : SD75
- **Marque** : Enola Gaye
- **Coloris disponibles** : Violet / Jaune / Bleu
- **Durée de fumée** : ? 90 secondes
- **Type de fumée** : Dense et colorée
- **Déclenchement** : Par goupille à main
- **Poids** : Environ 900 g
- **Applications** : Airsoft, simulations, marquage, photo/vidéo

Disponible en **coloris Violet, Jaune ou Bleu**, cette grenade est idéale pour les **parties d'airsoft**, les **opérations de marquage**, les **entraînements tactiques**, ainsi que pour les **effets spéciaux en photographie ou vidéo**.

Son **déclenchement par goupille** assure une mise en œuvre rapide, simple et sécurisée, adaptée à tous les environnements extérieurs.

Le **corps métallique** renforcé garantit une bonne résistance en toutes conditions, et sa **fabrication britannique** vous assure une performance constante.

Une fois allumé, le SD75 ne produit pas de flamme. Le boîtier reste suffisamment froid pour être manipulé avec des gants.

ATTENTION : Des gaz chauds, des étincelles ou des cendres peuvent être émis lors de l'allumage ou pendant l'actionnement. Si vous prévoyez de tenir l'appareil pendant son fonctionnement, portez des gants et des lunettes de protection. Sinon, tirez sur le fil pour allumer l'appareil, puis posez-le immédiatement sur une surface non inflammable, en maintenant une distance de sécurité de 2 mètres. Suivez toutes les instructions et tous les avertissements figurant sur l'étiquette du produit. Pour usage extérieur uniquement.

POUR ALLUMER : Tirez le fil VERS LE HAUT, comme indiqué sur l'emballage du produit.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.