



**NUM'AXES**

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
NUMP0142	Boîtier émetteur CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE SMALL	Vente libre	142,00 € TTC

### **Boîtier émetteur compatible avec tous les colliers anti-fugue NUM'AXES.**

Le boîtier émetteur **NUM'AXES Canifugue FUG1032** assure une couverture jusqu'à 800 m pour limiter efficacement les fugues. Il est compatible avec tous les colliers récepteurs de la gamme **Canifugue**.

- **Compatibilité** : tous colliers récepteurs NUM'AXES
- **Alimentation** : secteur 220 V
- **Dimensions** : 117 x 110 x 28 mm
- **Zones réglables** : alerte sonore et stimulation
- **Longueur max. de fil** : 800 m
- **Garantie** : 2 ans

### **Un système anti-fugue adapté à tous les chiens**

Conçu pour les environnements ouverts ou les propriétés non clôturées, ce boîtier émetteur est le cœur du système **Canifugue FUG1032**. Connecté à un **fil d'antenne** enterré ou posé en surface, il crée une zone de sécurité personnalisée autour de la propriété. En cas de franchissement, le collier émet un signal sonore suivi d'une stimulation réglable.

### **Compatibilité totale avec les colliers NUM'AXES**

Le gros avantage de ce modèle ? Sa **compatibilité universelle** avec tous les colliers récepteurs de la gamme NUM'AXES, y compris les modèles **Canifugue Small** pour petits chiens, et **Canifugue Mix** pour foyers multi-tailles. Autrement dit, un seul boîtier suffit pour gérer plusieurs chiens, quels que soient leur gabarit et leur comportement.

- **Colliers compatibles** : FUG1030, FUG1031, FUG1032, FUG1033, Canifugue Small
- **Nombre de chiens** : illimité

- **Niveaux de stimulation** : 8 réglages

### **Installation simple, sécurité renforcée**

Avec sa **fonction d'alarme en cas de rupture de fil**, ce boîtier garantit une surveillance continue du périmètre. L'ajustement précis des zones d'avertissement et de correction permet d'adapter le système au terrain et au tempérament de l'animal. L'alimentation se fait via le secteur (220 V), assurant une stabilité optimale du signal.

- **Zone d'avertissement** : ajustable
- **Zone de stimulation** : ajustable
- **Sécurité** : alerte fil rompu

## **F.A.Q**

### **Combien de colliers peut-on connecter au système ?**

Le boîtier peut gérer un nombre illimité de colliers récepteurs NUM'AXES compatibles.

### **Le système fonctionne-t-il sans fil ?**

Non, il nécessite l'installation d'un fil d'antenne (non fourni) qui délimite la zone de sécurité.

### **Que se passe-t-il si le fil d'antenne est coupé ?**

Le boîtier déclenche automatiquement une alarme sonore pour signaler la rupture de circuit.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*