
Lenz Lithium Pack rcB 2000 USB-C - Batteries pour vêtements chauffants

https://europarm.fr/fr/produit-22118-Lenz-Lithium-Pack-rcB-2000-USB-C-Batteries-pour-vetements-chauffants






Plus de visuels disponibles sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
VC6841	Lenz Lithium Pack rcB 2000 USB-C - Batteries pour vêtements chauffants	Vente libre	329, 00 € TTC

Deux batteries rechargeables avec station USB-C et réglage de la chauffe par Bluetooth.

Les **batteries Lenz rcB 2000** se fixent par boutons-pression aux chaussettes, gants, gilets, vestes et pantalons chauffants Lenz. Elles offrent jusqu'à 22 h de chauffe selon les conditions d'utilisation.

- **Commande manuelle** - 3 niveaux de chauffe sur chaque batterie
- **Commande à distance** - application gratuite Lenz Heat pour iOS et Android, via Bluetooth
- **Protection thermique** - la recharge est bloquée hors de la plage de température autorisée

Contenu du coffret

- Deux batteries rcB 2000,
- une station de charge double,
- un câble USB-C vers USB-A,
- deux protections de contacts,
- trois paires d'élastiques colorés,
- une notice d'utilisation.

Caractéristiques techniques

- **Alimentation** - 2 batteries lithium rechargeables
- **Fixation** - boutons-pression sur les vêtements chauffants Lenz compatibles
- **Durée de chauffe maximale annoncée** - jusqu'à 22 h selon le niveau choisi, la température ambiante et l'état des batteries
- **Dimensions** - 8,5 × 5,5 × 1,5 cm

- **Masse annoncée** - 115 g
- **Station de charge** - 2 emplacements, port USB-C, mode rapide et mode stockage
- **Câble fourni** - USB-C côté station et USB-A côté adaptateur secteur

Des batteries pour les vêtements chauffants Lenz

Les batteries rcB 2000 alimentent les chaussettes, gants, gilets, vestes et pantalons du système Lenz Body Heat, en se clipsent directement sur les contacts du vêtement, comme ceux des chaussettes chauffantes Lenz Heat Stock 4.1 Toe Cap. Lorsque les batteries sont sous plusieurs couches de vêtements, l'application permet d'ajuster la chauffe depuis le téléphone sans accéder aux boutons.

Recharge des deux batteries et mode stockage

La station fournie recharge les deux batteries. Avec un adaptateur secteur USB de 5 V et 2 A vendu séparément, le temps de charge indiqué est de 12 à 13 h en mode standard et de 7 à 8 h en mode rapide. Le mode stockage charge les batteries à mi-capacité avant de les mettre en veille. Les batteries rcB 2000 peuvent aussi être rechargées avec les chargeurs Lenz pour rcB 1200, rcB 1400, rcB 1800 et Heat Pack.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.